

DIAGRAMA DE INSTALARE PT HI10000 CU SISTEM DE INECȚIE A ACIDULUI PARTI ȘI ACCESORII

INCLUDESE

Sistemul de fertirigare HI10000 conform comenzii
Valva de ieșire cu manșon de 4 țoli pentru teavă de 4 țoli,
flanșe pt. 8 bolțuri, injectoarele de fertilizanți, tubulatura pentru fertilizanți de
la fertirigator, electrodul de pH, valve, etc.

PUSE LA DISPOZIȚIE DE CLIENT

Țevi și fittinguri de conectare a instalației de fertirigare;
Sursa de alimentare cu apă a instalației(4");
1 sursă de curent electric 380 V trifazic (specificată o dată cu comanda);
2 surse de curent electric 220 V monofazic - recomandăm 1 cutie cu 4 ieșiri;
Îngrășământ și rezervoare;
Filtre pentru rezervoare;
Furtunuri de la rezervoare la fertirigator.

